

## トヨタ アクア (NHP10 系) のヘッドランプ修正作業(ハロゲンタイプ)①

トヨタ アクアのヘッドランプリテーナ&ブラケット取付け作業について紹介します。

ヘッドランプユニット取り付け部のみが破損した場合は、補修用ブラケット(純正品)を使用することにより、安価な方法で以下のように修正ができます。今回は、カーメーカーの手順に従い作業してみました。

	補修用ブラケット		
	品名	品番	価格
	ヘッドランププロテクタ リテーナ UPR LH	81194-52150	600
	ヘッドランププロテクタ リテーナ UPR RH	81193-52150	600
	ヘッドランププロテクタ リテーナ LWR LH	81196-52130	260
	ヘッドランププロテクタ リテーナ LWR RH	81195-52130	260
	ヘッドランプ ブラケット LWR LH	81198-52040	370
ヘッドランプ ブラケット LWR RH	81197-52040	370	
			(2012/12 現在)

### 1. ヘッドランププロテクタ リテーナ UPR 取り付け

- ① 写真の破線部を切断後、ベルトサンダーやサンドペーパー等で整形します。

斜線部をおおまかに切り取った後、ヘッドランププロテクタリテーナ UPR を取り付けボス部にあてがい、干渉する部分を少しずつ削り、取り付け可能な形状に仕上げます。

- ② スクリュー2本で、ヘッドランププロテクタリテーナ UPR を取り付けます。



## 2. ヘッドランププロテクタ リテーナ LWR 取り付け

- ① 写真の破線部を切断後、ベルトサンダーやサンドペーパー等で整形します。

斜線部をおおまかに切り取った後、ヘッドランププロテクタリテーナ LWR を取り付けボス部にあてがい、干渉する部分を少しずつ削り、取り付け可能な形状に仕上げます。

- ② スクリュー2本で、ヘッドランププロテクタリテーナ LWR を取り付けます。



## 3. ヘッドランプ ブラケット LWR 取り付け

- ① 写真の破線部を切断後、ベルトサンダーやサンドペーパー等で整形します。

斜線部をおおまかに切り取った後、ヘッドランプブラケット LWR LH を取り付けボス部にあてがい、干渉する部分を少しずつ削り、取り付け可能な形状に仕上げます。

- ② スクリュー3本で、ヘッドランプブラケット LWR を取り付けます。



## 4. まとめ

ヘッドランプリテーナやブラケットの切断および整形時にボデーなど他の部位を傷つけないように養生しておくことがポイントです。

また、工具として樹脂切断用のニッパーがあると容易に切断ができます。



樹脂切断用ニッパー

※ ほとんどのトヨタ車には、ヘッドランプリテーナやブラケットの設定があります。

※ 使用工具: ニッパー、プラスドライバー、サンドペーパー、ベルトサンダー