

トヨタ ヴォクシー(ZRR80W) のリアコンビネーションランプ ASSY 取り外し作業

トヨタ ヴォクシーのリアコンビネーションランプ ASSY 取り外し作業について紹介します。

リアコンビネーションランプ ASSY 取り外し作業

1. リヤコンビネーションランプ ASSY 取り外し


- ① リヤコンビネーションランプ ASSY 周辺に保護テープを貼ります。



- ② スクリュー 2 本を取り外します。

- ③ 写真の様に手を掛けてリアコンビネーションランプ ASSY を車両後方へ引き、クリップのかん合 2 箇所を外します。





④ コネクタを切り離し、リヤコンビネーションランプ ASSY を取り外します。



◆ リヤコンビネーションランプ ASSY の取り外しは、単独での脱着が可能です。

※ 使用工具: 10mm ボックスレンチ

※ 使用されていたクリップは全て再使用可能でした。